
Smart Construction Groupware 2025.9.24(予定) リリース版について








• Smart Construction Groupwareのアップデートについて、以下の日程・内容にてリリースを致します。

リリース作業日程:日本時間 9月24日(水)(予定) 19:00~22:00


NO.	機能	概要	詳細
1	点群ビューア	新機能追加です。 ホームボタンが実装されました。ボタン押下で初期表示位置にカメ ラが移動します。	次ページ以降の説明を参照ください。
2	点群データ取り込み	機能改善です。 表示範囲を超過した容量(2GB)の点群ファイルを取り込もうとしたときに、アラートが表示されるようになりました。	次ページ以降の説明を参照ください。
3	面積・体積計測	機能改善です。 面積・体積計測時に選択範囲に存在する格子数が上限値(250,000 格子)を超過している場合にアラートが表示されるようになりました。	次ページ以降の説明を参照ください。
4	土量計測	機能改善です。 土量計測時に選択範囲に存在する格子数が上限値(1,000,000格子)を超過している場合にアラートが表示されるようになりました。	次ページ以降の説明を参照ください。
5	出来形作成	機能改善です。 出来形作成時の規格値で上限値、下限値にブランク(空白)が設定 できるようになりました。	次ページ以降の説明を参照ください。

• ホームボタンが実装されました。ボタン押下で初期表示位置にカメラが移動します。




• 表示範囲を超過した容量(2GB)の点群ファイルを取り込もうとしたときに、アラートが表示されるようになりました。








面積・体積計測時に選択範囲に存在する格子数が上限値(250,000格子)を超過している場合にアラートが表示されるようになりました。






• 土量計測時に選択範囲に存在する格子数が上限値(1,000,000格子)を超過している場合にアラートが表示されるようになりました。






• 出来形作成時の規格値で上限値、下限値にブランク(空白)が設定できるようになりました。




• 出来形作成時の規格値で上限値、下限値にブランク(空白)が設定できるようになりました。





ブランクに設定した規格値は 「-」で表記されます



ブランクに設定した規格値は 「-」で表記されます

規格値にブランクに設定した場合 上限値、下限値の合格値はそれぞれ 無制限となります



